



Pos.	10 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB6039-L0580	boulon à goupille fendue	usure	usure	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0390-01	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS1206-040	rondelle de friction, Ø = 12 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS1206-045					
4	GS1206-050					
4	GS1206-055					
4	GS1206-060					
5	SH0660-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SH0660-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite			tous les 6 mois	36 mois
6a	VE3771-04/10	joint torique pour la fixation de la vis de réglage sur orthèse	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6c	FE1615-01	ressort de pression	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6d	GS0604-350	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6e	PN0003-L02	amortisseur de butée	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6g	SH0490-01	piston	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
7	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)			tous les 6 mois	36 mois
<b>Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires</b>						
9	BP0706-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
11	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-