



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
Articulation modulaire						
1	SB1069-L0960	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0395-02	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS2611-040	rondelle de friction, Ø = 14 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SH0565-AL	plaque supérieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SH0493-01	piston	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
7	VE3771-012/26	amortisseur à joint torique	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8	GS1108-500	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	FE1027-01	ressort de pression	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10a	VE3771-125/15	joint torique pour la fixation de la vis de réglage sur orthèse	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10c	VE3771-07/10	joint torique pour la fixation de la vis de limitation du mouvement	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
11	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
12	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)			tous les 6 mois	36 mois
Mécanismes de ressort						
13	VE3771-11/10	joint torique pour la fixation du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
14	SH5805-15/18	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max.15°	glissement des rondelles Belleville grincement du ressort de pression	réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince graisser le ressort de pression avec la graisse pour articulation d'orthèse	tous les 6 mois	18 mois
14	SH5805-15/25	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max.15°				
14	SH5805-10/40	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max.10°				
14	SH5805-10/60	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max.10°				
14	SH5805-05/99	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max.5°				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
15	BR1211-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
16	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
17	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-