



Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB6044-L0610	boulon à goupille fendue (cliquet de verrouillage)	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2	SB8554-L0610	boulon à goupille fendue (axe d'articulation)				
4	FE1414-02	ressort de pression	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SK9602-E005	butée d'extension de 5°	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
7a	SK9602-E010	butée d'extension de 10°				
7b	SK9602-E020	butée d'extension de 20°				
7c	SK9602-E030	butée d'extension de 30°				
9	SK0472-TI050	cliquet de verrouillage	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SK0472-TI063					

Commission des patients/ID de configuration \_\_\_\_\_

Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
10	GS1609-040	rondelle de friction, Ø = 16 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	GS1609-045					
10	GS1609-050					
10	GS1609-055					
10	GS1609-060					
11a	BP1009-L029	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
12	SK0452-2L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
12	SK0452-2R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium				
13	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
14	SC1405-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
<b>Câble traction (si disponible)</b>						
15	ZS1000-L400	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 400 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
15	ZS1000-L500	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 500 mm				
15	ZS1000-L600	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 600 mm				
15	ZS1000-L700	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 700 mm				
15	ZS1100-L400	câble de traction, séparable par raccord, 400 mm				
15	ZS1100-L500	câble de traction, séparable par raccord, 500 mm				
<b>Ancres modulaires et montants modulaires</b>						
16	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-