



Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
Articulation modulaire						
1	SB8559-L0630	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0392-02	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS2009-040	rondelle de friction, Ø = 14 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2009-045					
4	GS2009-050					
4	GS2009-055					
4	GS2009-060					
5	SF0862-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SF0862-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite			tous les 6 mois	36 mois
6a	VE3771-08/15	joint torique pour la fixation de la vis de réglage sur orthèse	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6c	FE1916-01	ressort de pression	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6d	GS1007-350	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6e	PN0005-L02	amortisseur de butée	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6g	SH0492-01	piston	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
8	FE2736-01	ressort de pression, doré	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	SF0842-08	boulon	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
11	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
12	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)			tous les 6 mois	36 mois
Étriers de pied modulaires, ancrés modulaires et montants modulaires						
13	BR1009-L025	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
14	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
15	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-